

Lieber Wrap-profi.de Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Wrap-profi.de entschieden haben.

Wir legen bei der Produktion sehr hohen Wert auf fehlerfreie Ergebnisse, es ist jedoch möglich, dass sich der Fehlerteufel einschleicht.

Für den Fall, dass Ihre Ware einen Fehler aufweist oder Sie mit unseren Service nicht zufrieden sind, bitten wir Sie uns schnellstmöglich zu kontaktieren.

Wir werden unser Bestmöglichstes für Ihre Zufriedenheit tun. Wenn Sie mit uns zufrieden sind, bitten wir Sie um eine positive Bewertung in unserem Online-Shop oder in dem eBay-Verkaufsportal.

**Hinweis:** Es kann möglich sein, dass manche Folienzuschritte (Aufkleber) leichte Abweichungen aufweisen (etwas größer/etwas kleiner). Dies sind produktionsbedingte Toleranzen/Abweichungen. Mit einem Skalpell oder Cuttermesser lassen sich diese leichten Abweichungen korrigieren (Vorsicht das keine Kratzer am PKW entstehen).

Alle Angaben basieren auf Empfehlungen und sind ohne Gewähr.

Wrap-profi.de übernimmt keine Haftung für Schäden am PKW oder Montagefehler, die durch diese Anleitung entstehen können. Folienzuschritte (Aufkleber) die durch Montagefehler beschädigt wurden, werden nicht ersetzt.

**TIPP:**

**Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Folienzuschritten (Aufkleber) haben!** Schützen Sie Ihre Aufkleber mit Protect & Repair Lotion gegen Alterung und Verblassung durch Witterungseinflüsse, sowie gegen Micro Kratzer z.B. durch Waschanlagen (nicht geeignet für Carbon Struktur Folie) Jetzt bestellen unter [www.wrap-profi.de](http://www.wrap-profi.de)

**Klebeanleitung**

Oberfläche der zu beklebenden Stelle an Ihrem Pkw-Emblem gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit Waschbenzin, oder den eventuell im Lieferumfang enthaltene Reiniger (Liquid 5 ml Spritze), **kein Brennspritus!**

Das weiße Trägerpapier der Carbon Emblem-Ecken abziehen, danach die Folien-Ecken einzeln und **exakt** auf dem Pkw- Emblem bzw. deren Aussparungen positionieren.

Mit einem Folienrakel oder einem weichen Tuch, die Carbon Emblem-Ecken vorsichtig in die Pkw-Emblem Aussparungen andrücken, bis diese richtig an Ihrem Pkw- Emblem haften.

Die Carbon Emblem-Ecken jetzt mit einem Fön aus ca. 30 cm Entfernung (hin und her Bewegung) warm föhnen, bis Sie merken, dass sich die Folien-Ecken fest mit dem Pkw Emblem verbunden haben. Kleine Bläschen die Sie jetzt eventuell sehen können, verschwinden nach ca. 3-5 Tagen vollständig.

Die Carbon Emblem-Ecken jetzt 2-4 Stunden ruhen lassen, damit diese gut haften bleiben.  
(Bei kalter Jahreszeit 6-7 Stunden). Ein Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. **Fertig!**

**Vereinfachte Beschreibung:**

1. **Zu beklebende Stelle am Pkw-Emblem säubern!**
2. **Weißes Trägerpapier an den Carbon Emblem-Ecken abziehen!**
3. **Carbon Emblem-Ecken korrekt am Pkw Emblem bzw. an den Aussparungen positionieren!**
4. **Carbon Emblem-Ecken mehrmals mit einem Rakel oder einem weichen Tuch andrücken und glatt streichen!**
5. **Carbon Emblem-Ecken mit einem Fön kurz anwärmen (30 cm Entfernung mit hin und her Bewegungen)!**
6. **Carbon Emblem-Ecken nochmals mit einem Rakel oder einem weichen Tuch andrücken und glatt streichen!**
7. **2-7 Std ruhen lassen!**
8. **Fertig!**