

Lieber Wrap-profi.de Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Wrap-profi.de entschieden haben.

Wir legen bei der Produktion sehr hohen Wert auf fehlerfreie Ergebnisse, es ist jedoch möglich, dass sich der Fehlerteufel einschleicht.

Für den Fall, dass die Ware einen Fehler aufweist oder Sie mit unseren Service nicht zufrieden sind, bitten wir Sie uns schnellstmöglich zu kontaktieren.

Wir werden unser Bestmöglichstes für Ihre Zufriedenheit tun. Wenn Sie mit uns zufrieden sind, bitten wir Sie um eine positive Bewertung in unserem Online-Shop oder in dem eBay-Verkaufsportal.

Hinweis: Es kann möglich sein, dass manche Außenspiegel Design Folien leichte Abweichungen aufweisen (etwas größer/etwas kleiner). Dies sind produktionsbedingte Toleranzen/Abweichungen. Mit einem Skalpell oder Cuttermesser lassen sich diese leichten Abweichungen korrigieren (Vorsicht das keine Kratzer am PKW entstehen).

Alle Angaben basieren auf Empfehlungen und sind ohne Gewähr.

Wrap-profi.de übernimmt keine Haftung für Schäden am PKW oder Montagefehler, die durch diese Anleitung entstehen können. Außenspiegel Design Folien die durch Montagefehler beschädigt wurden, werden nicht ersetzt.

Klebeanleitung (Verarbeitungstemperatur ab 10 Grad Celsius)

Oberfläche der zu beklebenden Stelle an den PKW-Außenspiegeln gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit Waschbenzin, oder den eventuell im Lieferumfang enthaltene Reiniger (Liquid 5 ml Spritze), **kein Brennspritus!**

Das weiße Trägerpapier der Außenspiegel Design Folien abziehen, danach die Außenspiegel Design Folien **exakt** auf den PKW-Außenspiegeln positionieren, bis diese wie gewünscht aufliegen (mehrere Versuche problemlos möglich).

Jetzt so lange mit dem Daumen und einem Raket vorsichtig und gleichmäßig darüber streichen, bis die Folien richtig haften und die meisten Blasen und Falten geglättet sind. Die Außenspiegel Design Folien anschließend mit einem Fön aus ca.30 cm Entfernung (hin und her Bewegung) kurz warm föhnen, bis Sie merken, dass sich die Außenspiegel Design Folien fest mit den PKW-Außenspiegeln verbunden haben.

Föhnen und rakeln Sie jetzt von der Mitte aus nach rechts und nach links. Achten Sie zudem darauf, gleichmäßig zu arbeiten um überschüssiges Folienmaterial komplett Blasen und Faltenfrei heraus zu bekommen. Ebenso ist es wichtig, die an den Kanten meist auftretende Faltenbildung zu beseitigen. Kleine Bläschen die Sie eventuell noch sehen können, verschwinden bei direkter Sonneneinstrahlung nach ca. 3-5 Tagen vollständig.

Die Außenspiegel Design Folien jetzt mindestens 48 Stunden ruhen lassen, damit diese gut haften bleiben!
(Bei kalter Jahreszeit ruhig etwas länger). Bitte in dieser Zeit auch keine Fahrzeugwäschen durchführen!

Vereinfachte Beschreibung:

1. **Zu beklebende Stelle an Ihren PKW-Außenspiegeln säubern!**
2. **Weißes Trägerpapier der Außenspiegel Design Folien abziehen!**
3. **Außenspiegel Design Folien korrekt an Ihren PKW-Außenspiegeln positionieren (mehrfach möglich)!**
4. **Außenspiegel Design Folien mehrmals mit dem Daumen und einem Raket andrücken und glattstreichen!**
5. **Außenspiegel Design Folien mit einem Fön kurz anwärmen (ca. 30 cm Entfernung mit hin und her Bewegungen)!**
6. **Außenspiegel Design Folien nochmals mit dem Daumen und einem Raket andrücken und glattstreichen!**
7. **Außenspiegel Design Folien so lange anföhnen und glattstreichen, bis keine Blasen und Falten mehr zu sehen sind!**
8. **Jetzt mindestens 48 Std ruhen lassen und keine Fahrzeugwäschen durchführen!**
9. **Fertig!**