

Lieber Wrap-profi.de Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Wrap-profi.de entschieden haben.

Wir legen bei der Produktion sehr hohen Wert auf fehlerfreie Ergebnisse, es ist jedoch möglich, dass sich der Fehler teufel einschleicht. Für den Fall, dass Ihre Ware einen Fehler aufweist oder Sie mit unserem Service nicht zufrieden sind, bitten wir Sie uns schnellstmöglich zu kontaktieren.

Wir werden unser Bestmöglichstes für Ihre Zufriedenheit tun. Wir würden Sie noch höflich darum bitten, eine ehrliche Bewertung in unserem Online-Shop oder in dem eBay-Verkaufsportal zu hinterlassen.

Hinweis: Es kann in vereinzelt Fällen möglich sein, dass manche Türgriff-Schutzaufkleber leichte Abweichungen zu Ihren PKW-Türgriffen haben (etwas größer/etwas kleiner). Dies sind produktionsbedingte Toleranzen/Abweichungen.

Alle Angaben basieren auf Empfehlungen und sind ohne Gewähr. Wrap-profi.de übernimmt keine Haftung für Schäden am PKW oder Montagefehler die durch diese Anleitung entstehen können.

Wir empfehlen eine Verklebung erst ab einer Temperatur über 18 Grad/Celsius durchzuführen.

Türgriff-Schutzaufkleber die durch Montagefehler beschädigt wurden, werden nicht ersetzt.

Klebeanleitung Türgriff-Schutzaufkleber in Schwarz-Glanz, Schwarz-Matt oder Carbon

- 1.** Die Oberfläche der PKW-Türgriffe gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit Fensterreiniger, **kein Brennspritus!**
- 2.** Schneiden Sie alle 4 Rechtecke der Türgriff-Schutzaufkleber mit einer handelsüblichen Schere zwischen den 2 Positionierungs-Pfeilen aus, sodass Sie nach dem ausschneiden vier einzelne Türgriff-Schutzaufkleber mit weißem Trägerpapier und transparenter Montagefolie als Rechteckform erhalten. Die angezeigten Rechtecke dienen lediglich nur als Schneidehilfe um Ihnen das ausschneiden zu erleichtern.
- 3.** Ordnen Sie die einzelnen Türgriff-Schutzaufkleber Ihren PKW-Türgriffen zu. Fahrerseite vorne und hinten, sowie Beifahrerseite vorne und hinten und drücken die transparente Montagefolie nochmal auf den einzelnen Türgriff-Schutzaufklebern mit einem Filzraker oder Baumwolltuch an, sodass die Aufkleber besser an der Montagefolie haften bleiben.
- 4.** Das weiße Trägerpapier der Türgriff-Schutzaufkleber abziehen, danach die Türgriff-Schutzaufkleber einzeln mit der transparenten Montagefolie **exakt** auf den PKW-Türgriffen vorsichtig positionieren bis diese richtig anliegen (mit Feingefühl positionieren dann erst andrücken).
- 5.** Mit einem Filzraker oder einem weichen Baumwolltuch, die aufgeklebten Türgriff-Schutzaufkleber samt transparenter Montagefolie von innen nach außen **vorsichtig und gleichmäßig** andrücken und mehrmals glatt abstreifen.
- 6.** Die transparente Montagefolie nach dem abstreifen und andrücken vorsichtig in einem flachen Winkel abziehen. Entfernen Sie noch bei dem einen Türgriff-Schutzaufkleber den überschüssigen Positionierungspfeil der nach dem aufkleben an Ihrem PKW noch hängt (einfach mit den Fingern abziehen).
- 7.** Die aufgeklebten Türgriff-Schutzaufkleber jetzt mit einem Fön aus ca. 30 cm Entfernung (hin und her Bewegung) leicht warm föhnen und mit einem Filzraker oder weichen Baumwolltuch mehrmals glatt abstreifen bis diese sich fest mit den PKW-Türgriffen verbunden haben. Es ist darauf zu achten, dass sich vor allem die Enden der Türgriff-Schutzaufkleber fest mit den PKW-Türgriffen verbunden haben. Kleine Bläschen die Sie jetzt eventuell noch sehen können, verschwinden nach ca. 3-7 Tagen vollständig. Ein Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. **Fertig!**

Klebeanleitung Türgriff-Schutzaufkleber als durchsichtige Lackschutzfolie (Optional)

- 1.** Die Oberfläche der PKW-Türgriffe gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit Fensterreiniger, **kein Brennspritus!**
- 2.** Schneiden Sie alle 4 Rechtecke der Türgriff-Schutzaufkleber mit einer handelsüblichen Schere zwischen den 2 Positionierungs-Pfeilen aus, sodass Sie nach dem ausschneiden vier einzelne Türgriff-Schutzaufkleber mit weißen Trägerpapier als Rechteckform erhalten. Die angezeigten Rechtecke dienen lediglich nur als Schneidehilfe um Ihnen das ausschneiden zu erleichtern.
- 3.** Ordnen Sie die einzelnen Türgriff-Schutzaufkleber Ihren PKW-Türgriffen zu. Fahrerseite vorne und hinten, sowie Beifahrerseite vorne und hinten.
- 4.** Wasser mit einem tropfen Spülmittel in eine Sprühflasche oder Vergleichbaren mischen und auf die PKW-Türgriffe sprühen. Bestenfalls auch auf Ihre beiden Handinnenflächen, sodass beim abziehen der Türgriff-Schutzaufkleber keine lästigen Fingerabdrücke auf der durchsichtigen Folie entstehen.
- 5.** Das weiße Trägerpapier der Türgriff-Schutzaufkleber abziehen, danach die durchsichtigen Türgriff-Schutzaufkleber mit der Sprühflasche auf der Klebeseite ebenfalls besprühen und **exakt** auf den PKW-Türgriffen vorsichtig positionieren bis diese richtig anliegen (mit Feingefühl positionieren dann erst andrücken).
- 6.** Mit einem Filzraker oder einem weichen Baumwolltuch, die aufgeklebten Türgriff-Schutzaufkleber von innen nach außen **vorsichtig und gleichmäßig** andrücken und mehrmals glatt abstreifen.
- 7.** Die aufgeklebten Türgriff-Schutzaufkleber jetzt mit einem Fön aus ca. 30 cm Entfernung (hin und her Bewegung) leicht warm föhnen und mit einem Filzraker oder weichen Baumwolltuch mehrmals glatt abstreifen bis diese sich fest mit den PKW-Türgriffen verbunden haben. Es ist darauf zu achten, dass sich vor allem die Enden der Türgriff-Schutzaufkleber fest mit den PKW-Türgriffen verbunden haben. Kleine Bläschen die Sie jetzt eventuell noch sehen können, verschwinden nach ca. 3-7 Tagen vollständig. Ein Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. **Fertig!**