

Lieber Kunde von Wrap-profi.de,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Wrap-profi.de entschieden haben.

Wir legen bei der Produktion großen Wert auf fehlerfreie Ergebnisse, dennoch kann es vorkommen, dass sich gelegentlich Fehler einschleichen. Sollte Ihre Ware einen Fehler aufweisen oder Sie mit unserem Service nicht zufrieden sein, bitten wir Sie, uns umgehend zu kontaktieren.

Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen. Wenn Sie mit unserem Service zufrieden sind, würden wir uns über eine positive Bewertung in unserem Online-Shop oder auf dem eBay-Verkaufsportal freuen.

Hinweis: Es ist möglich, dass einige Rückleuchten-Aufkleber leichte Abweichungen in Bezug auf die zu beklebenden Flächen Ihrer Rückleuchten aufweisen (etwas größer oder kleiner). Diese Abweichungen sind auf produktionsbedingte Toleranzen zurückzuführen.

Alle Angaben basieren auf Empfehlungen und erfolgen ohne Gewähr. Wrap-profi.de übernimmt keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder Montagefehler, die durch diese Anleitung entstehen können. Neulackierungen müssen mindestens 3 Wochen lang getrocknet und vollständig ausgehärtet sein. Wenn Sie Zweifel an der Qualität des Lackes haben, wenden Sie sich bitte vor der Verklebung an den Fahrzeughersteller oder eine fachkundige Lackiererei. Führen Sie unbedingt einen Testverklebung an einer unauffälligen Stelle durch, wenn Sie Zweifel haben. Wir empfehlen, die Verklebung erst ab einer Temperatur von über 18 Grad Celsius durchzuführen. Rückleuchten-Aufkleber, die durch Montagefehler beschädigt wurden, werden nicht ersetzt.

Anleitung zur Anbringung der Rückleuchten-Aufkleber in den Farben Schwarz-Glanz und Schwarz Matt:

Reinigen Sie die Oberflächen der zu beklebenden Stellen an Ihrem Fahrzeug gründlich (staub- und fettfrei) mit z.B. Fensterreiniger oder Waschbenzin. Verwenden Sie keinen Brennspritus!

Mischen Sie Wasser mit etwas Spülmittel in einer Sprühflasche oder einem ähnlichen Behälter und sprühen Sie es auf die zu beklebenden Stellen an Ihrem Fahrzeug.

Ziehen Sie das weiße Trägerpapier der Rückleuchten-Aufkleber ab und positionieren Sie die Aufkleber exakt auf den zu beklebenden Stellen an Ihrem Fahrzeug.

Verwenden Sie ein Folienraker (Filzraker) oder eine Plastikkarte, die mit einem weichen Baumwolltuch umwickelt ist, um das Wasser vorsichtig von innen nach außen abzustreifen.

Erwärmen Sie die aufgeklebten Rückleuchten-Aufkleber leicht mit einem Fön in einer Entfernung von etwa 30 cm, mit einer hin und her bewegen. Achten Sie darauf, dass sich besonders die Enden der Aufkleber fest mit den zu beklebenden Stellen an Ihrem Fahrzeug verbinden.

Kleine Bläschen, die Sie jetzt eventuell noch sehen können, verschwinden nach ca. 7-14 Tagen von selbst.

Lassen Sie die Rückleuchten Aufkleber nun 2-4 Stunden trocknen, damit das restliche Wasser verdunsten kann (bei kalter Jahreszeit 6-7 Stunden). Ein Besuch in der Waschanlage ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. Fertig!

Klebeanleitung für Rückleuchten-Aufkleber im Carbon-Look:

Reinigen Sie die Oberflächen der zu beklebenden Stellen an Ihrem Fahrzeug gründlich (staub- und fettfrei) z.B. mit Fensterreiniger oder Waschbenzin. Verwenden Sie keinen Brennspritus!

Ziehen Sie das weiße Trägerpapier der Rückleuchten-Aufkleber ab und positionieren Sie die Aufkleber exakt auf den zu beklebenden Stellen an Ihrem Fahrzeug.

Verwenden Sie ein Folienraker (Filzraker) oder eine Plastikkarte, die mit einem weichen Baumwolltuch umwickelt ist, um die aufgeklebten Rückleuchten-Aufkleber von innen nach außen vorsichtig und gleichmäßig glatt abzustreifen.

Sobald die Rückleuchten-Aufkleber richtig an den zu beklebenden Stellen an Ihrem Fahrzeug sitzen, erwärmen Sie sie leicht mit einem Fön aus einer Entfernung von ca. 30 cm. Bewegen Sie den Fön hin und her, bis sich die Rückleuchten-Aufkleber fest mit den zu beklebenden Stellen an Ihrem Fahrzeug verbunden haben. Achten Sie darauf, dass besonders die Enden der Aufkleber gut haften. Ein Besuch in der Waschanlage ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. Fertig!